オールアンカー施工状況

キリにマーキングをした所まで削孔

孔内に残ったキリ粉を除去

専用の打込み棒で反動が来るまで叩く

上部のピンがしっかり入っているか目視で確認して施工終了